

CB PREMIUM

Dispenser voor flessenwater



Gebruikershandleiding

Herziening 02 – 03/2024



Waarschuwingen

Beschrijving van de gebruiker

Lees deze handleiding voordat u deze machine gebruikt. Volg de instructies voor een goede werking en om risico's en schade te voorkomen. Deze handleiding maakt deel uit van het product. Het bevat belangrijke informatie over de veiligheid en de installatie, het gebruik en de afvoer van het product. Maak uzelf vertrouwd met alle meegeleverde informatie voordat u het product gebruikt. Het product mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Veiligheidswaarschuwingen

Deze handleiding bevat hoofdstukken over veiligheidsvoorwaarden, voorafgegaan door specifieke woorden:



OPMERKING: *dit woord wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk wordt geacht met betrekking tot installatie, bediening en onderhoud van het systeem.*



AANDACHT: *Dit woord wordt gebruikt om een gevaar aan te duiden dat, indien genegeerd, letsel kan veroorzaken; of schade aan het pand en de mensen.*

Instructies om rekening mee te houden

Lees en begrijp deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.

Volg alle instructies. Dit voorkomt brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig of dodelijk letsel.

Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de inhoud van deze gebruikershandleiding volledig hebben gelezen en begrepen. Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product.

Documentatie en informatie verkrijgen

De nieuwste versie van de gebruikershandleiding en technische handleiding kan worden geopend en gedownload door de onderstaande QR-code te scannen of door onze ondersteuningswebsite te bezoeken: **technical.culligan.eu**



Als u de productdocumentatie op internet leest, kunt u eventuele opmerkingen naar de klantenservice van Culligan sturen. Contactgegevens zijn beschikbaar op de ondersteuningswebsite.

Inhoud

INTRODUCTIE	4
BESCHRIJVING VAN DE EENHEID	5
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	7
INSTALLATIE	8
WERKING EN GEBRUIK	8
ONDERHOUD	9
PROBLEEMOPLOSSING EN REPARATIES	10
VERWIJDERING, AFVAL EN RECYCLEERBAARHEID	11
ONDERHOUD TAFEL	12

Introductie

Voordat u het product installeert

Gefeliciteerd met het kiezen van een Culligan-product. We hebben dit product met grote zorg ontworpen en vervaardigd om ervoor te zorgen dat het omgevings- en koud of warm en koud water van de hoogste kwaliteit zal afgeven. Om het meeste uit uw waterkoeler te halen, dient u de instructies in deze handleiding te lezen en de handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik en redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik

Het product mag alleen worden gebruikt volgens de instructies zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het product moet worden gebruikt met originele accessoires en originele componenten.

Deze dispenser is alleen bedoeld voor het doseren van water. Gebruik GEEN andere vloeistoffen. Gebruik nooit een andere vloeistof in de dispenser dan bekend en microbiologisch veilig flessenwater.

Het product kan binnenshuis worden geïnstalleerd op huishoudelijke, commerciële en industriële locaties. zoals:

- Keukens, winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Landelijke huizen, hotels, motels en andere woongebouwen.
- B&B's en pensions.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik op open plaatsen.

Beschrijving van de eenheid

Deze flessenwaterkoelers zijn ontworpen om grote hoeveelheden omgevings-, koud en warm water te leveren. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en vervaardigd met materialen van topkwaliteit en bieden de grootst mogelijke hygiëne en onderhoudsgemak.

De Culligan flessenwaterdispenser combineert geavanceerde koeltechnologie met een sober en aantrekkelijk design. Het is een eenvoudig en praktisch apparaat, in staat om gekoeld water af te geven tot een temperatuur van 5°C en water verwarmd tot 90°C. Het innovatieve koelsysteem bevat een inside-out koelsondesysteem, dat energie-efficiëntere koelprestaties levert. Het water wordt dus "van binnenuit" gekoeld, waardoor problemen met condensatie, oxidatie en ijsvorming worden geëlimineerd. Deze methode voorkomt het contact met lucht, wat kenmerkend is voor conventionele systemen. De kunststof kranen hebben een bijzonder vergrendelingssysteem om het binnendringen van lucht en dus condensaat te voorkomen. De warmwaterkraan heeft een veiligheidsklep om in te drukken voor het afgeven van water, om verbranding door onbedoelde bewegingen te voorkomen. Bovendien zijn de kranen afgedekt met een beschermend scherm om elk contact met de buitenwereld te voorkomen.

Het is verkrijgbaar in de volgende versies:

- Omgeving/Koud
- Warm/koud klimaat

Technische kenmerken

(dispenser zonder fles)


Totale hoogte	1060 mm (dikte)
Breedte	280 mm
Diepte	345 mm
Hoogte van het tappunt vanaf de vloer	760 mm dik
Hoogte van de afgifte	260 mm dik
Gewicht dispenser	13,6 kg (omgevingstemperatuur/koude) 14,2 kg (warm/koud)
Voeding	220-240V 50-60Hz
Koelgas	R600a/17g



CB Premium

Vooraanzicht

1	Waterfles
2	Doseerhendels
3	De vlotter van het water
4	Uitneembare lekbak, met rooster
5	Bekerhouder
6	Tappende tuiten



Veiligheidsinstructies

Laat het product nooit onbeheerd achter als er kinderen en/of dieren in de buurt zijn. Het product kan uit balans raken en vallen, gewond raken of in het ergste geval zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Monteer het product op een vloerstandaard die voldoet aan de minimale vereisten voor stabiliteit. Gebruik een geaard stopcontact met de juiste voltage.

BIJ MODELLEN MET HETE TANKS KAN HET NIET VULLEN VAN DE HETE TANK MET WATER VOORDAT U DE SCHAKELAAR VAN DE HETE TANKVERWARMING INSCHAKELT, FYSIEKE SCHADE AAN HET APPARAAT VEROOZAKEN - (Raadpleeg de technische handleiding voor de locatie van de schakelaar voor hete tanks).



LET OP: *het is de eindgebruiker verboden om toegang te krijgen tot de interne servicezones van de machine. Deze handeling is alleen voorbehouden aan technisch personeel.*

Informatie over het natuurlijke, milieuvriendelijke koelgas dat in deze dispenser wordt gebruikt. Dit product bevat geen CFK's of HFK's, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het koelsysteem is gevuld met HC R600a – Isobutaan: een aardgas dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde en dat dankzij zijn specifieke eigenschappen aanzienlijke energiebesparingen mogelijk maakt.



LET OP: *R600a is een brandbaar gas, beschadig het koelcircuit niet. Als er schade optreedt, blijf dan uit de buurt van ontstekingsbronnen, ventileer de ruimte en bel de serviceprovider.*

Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.

WAARSCHUWING: houd de ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.

WAARSCHUWING: gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING: beschadig het koelcircuit niet.

Het A-gewogen geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dB(A).

Niet gebruiken als de stekker of kabel beschadigd zijn.

De dispenser voldoet aan de in de Europese Unie geldende veiligheidsvoorschriften en is daarom voorzien van de CE-markering.

Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken, maar houd de stekker altijd vast.

Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u de stekker of kabel niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Werk niet met natte handen.

Het apparaat moet te allen tijde worden bediend met het stabiliteitskoord aan de achterkant van het apparaat dat aan de muur is bevestigd. De wandbevestiging van het stabiliteitskoord moet stevig aan de muur worden bevestigd op een hoogte van 660 mm vanaf de vloer. Het apparaat moet ongeveer 140 mm van de muur worden geplaatst. Zorg ervoor dat het snoer strak staat.

Installatie

Hoe het product te installeren

Zorg ervoor dat de installatie en elektrische aansluiting worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de lokale veiligheidsvoorschriften.

De aanbevolen omgevingstemperaturen voor een correcte werking van het apparaat liggen tussen 10°C en 32°C.

Werking en gebruik

Hoe het product te gebruiken

Plaats geen voorwerpen op de waterdispenser.



LET OP: warm water bereikt hoge temperaturen. Buiten bereik van kinderen houden. Kokend heet water en stoom kunnen branden als ze op de huid worden gemorst. Raak de tapkranen niet aan om brandwonden te voorkomen.

Water doseren

Omgevings- en koud model

1 - Om koud water af te geven, gebruikt u de kraan aan de rechterkant als u naar de koeler kijkt, de hendel met de blauwe stip. Druk de hendel naar beneden totdat u de gewenste hoeveelheid water afgeeft, laat de hendel los om de stroom te stoppen.

2 - Om omgevingswater af te geven, gebruikt u de kraan aan de linkerkant terwijl u naar de koeler kijkt, de hendel met de witte stip. Druk de hendel naar beneden totdat u de gewenste hoeveelheid water afgeeft, laat de hendel los om de stroom te stoppen.

Warm en koud model

1 - Om koud water af te geven, gebruikt u de kraan aan de rechterkant als u naar de koeler kijkt, de hendel met de blauwe stip. Druk de hendel naar beneden totdat u de gewenste hoeveelheid water afgeeft, laat de hendel los om de stroom te stoppen.

2 - Om warm water af te geven, gebruikt u de hendel aan de linkerkant als u naar de koeler kijkt, de hendel met de rode stip. Hete hendel heeft een hete veiligheidsfunctie, schuif de voorkant van de hendel naar binnen voordat u op de hendel drukt. Druk op de hendel totdat u de gewenste hoeveelheid water afgeeft, laat de hendel los om de stroom te stoppen.

Tijdelijke sluiting

De machine kan gedurende langere tijd ongebruikt of uitgeschakeld blijven. Ga in dergelijke gevallen, wanneer u van plan bent het opnieuw te gebruiken, als volgt te werk:

- Als de dispenser langer dan 24 uur uit is gebleven, doseer dan minimaal 5 liter water (afhankelijk van de behoefte en de waterkwaliteit);
- Als er langer dan 24 uur geen water is gedoseerd, doseer dan ten minste 2 liter water voordat u water drinkt;
- Ontsmet de dispenser indien nodig;

- De dispenser moet worden beheerd in volledige overeenstemming met de hygiënevoorschriften om de kwaliteit van het afgegeven product te garanderen.

Onderhoud

Hoe het product schoon te maken

Voordat u de koeler schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is losgekoppeld van de voeding.

De koeler schoonmaken:

- Gebruik in geen geval schurende schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis - deze beschadigen het afwerkingsoppervlak van de koeler.
- Gebruik milde zeep om de panelen schoon te maken.

Procedure:

- Was uw handen grondig en draag wegwerphandschoenen.
- Leeg en reinig de lekbak.
- Spuit het ontsmettingsmiddel over het gehele oppervlak van het systeem, inclusief kranen en tuiten.
- Het product verdampt na enkele seconden en hoeft niet te worden afgespoeld.

Preventieve onderhoudswerkzaamheden/acties

Manipuleer of tampwerk in geval van storing niet met de interne onderdelen van de verdeler. Neem contact op met het Culligan Service Centre. In geval van een storing haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Culligan Service Center. Interventies die niet in deze handleiding zijn gespecificeerd, mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel of Culligan Service Centres. Gebrek aan onderhoud kan leiden tot breuk of verslechtering van de leidingen, en zelfs tot bacteriegroei.

Verbruiksartikelen vervangen

De waterfles vervangen

Zorg ervoor dat wanneer de fles leeg is, deze onmiddellijk moet worden vervangen om mogelijke schade aan watersystemen te voorkomen wanneer de units zijn ingeschakeld. Neem een fles, verwijder de sticker van de dop, til de fles voorzichtig op en plaats de waterfles op de waterdispenser, indien nodig lichte druk. Luchtbellen zullen in de fles opstijgen als de reservoirs worden gevuld met water.



LET OP: *deze apparatuur vereist regelmatig onderhoud om de drinkbaarheidsvereisten van het behandelde water en het behoud van de door de fabrikant opgegeven werkzaamheden en kwaliteitsnormen te garanderen.*

Problemen oplossen en reparaties

Problemen identificeren en oplossen

Uitgeven	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1 - De koeler geeft geen water af.	A – Waterfles is leeg	Vervang de fles door de nieuwe fles
	B – Kraan gaat niet open	Zorg ervoor dat de afgiftehendel volledig is ingedrukt
	C – Fbevoren koude tank	Schakel het apparaat uit om te ontdooien en neem contact op met de technische dienst
2 - De koeler geeft te weinig water.	A – Waterfles is leeg	Vervang de fles door de nieuwe fles
	B – Blokkering/beperking	Neem contact op met de technische dienst.
3 - Het water is niet koud genoeg.	A - Controleer de temperatuur die op de thermostaat is ingesteld	Verlaag de temperatuur door aan de hendel van de thermostaat te draaien
	B - Het ventilatierooster kan worden geblokkeerd door stof.	Reinig de grill met een borstel of perslucht
	C - Gebrek aan ruimte voor een goede ventilatie rond de achterkant van het apparaat	Zorg ervoor dat het apparaat niet tegen de muur rust, maar dat er voldoende ruimte is voor ventilatie
4 - Het water is niet heet genoeg.	A – Kalk in de hete tank	Neem contact op met de technische dienst.

Hoe het product te repareren

Om redenen van veiligheid en naleving van de voorschriften mogen reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus of in een Culligan Service Center. Repareer het product niet zelf.

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor interventies die niet in deze handleiding worden behandeld. In geval van dergelijke ingrepen kan de garantie worden ingetrokken. Ingrepen die nodig kunnen zijn en niet specifiek in de handleiding worden vermeld, kunnen alleen worden uitgevoerd door het Culligan Service Center.



WAARSCHUWING: *de garantie en CE-certificering voor deze machine vervallen automatisch als een wijziging, wijziging of combinatie met een andere machine of apparaat wordt beschouwd als de bron van een claim. De CE-certificering kan ongeldig zijn als gevolg van een wijziging of wijziging. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van enige wijziging, wijziging of combinatie met een andere machine of apparaat.*

Verwijdering, afval en recycleerbaarheid

Informatie voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.



Doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als ongesorteerd gemeentelijk afval mogen worden weggegooid, maar gescheiden mogen worden ingezameld. Dit symbool op het product, de batterijen, de accu's of de verpakking of documentatie geeft aan dat het product en de batterijen of accu's aan het einde van hun levenscyclus niet samen met het huishoudelijk afval mogen worden ingezameld, nuttig toegepast of weggegooid.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/UE betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het apparaat geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een speciaal recyclingcentrum voor elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.

Neem voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met het juiste plaatselijke kantoor, de afvalverwerkingsdienst of de wederverkoper waar het product is gekocht.

Verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar. Recycle elk materiaal in de daarvoor bestemde prullenbak. Volg de lokale richtlijnen voor afvalverwerking. Houd het verpakkingsmateriaal om veiligheidsredenen buiten het bereik en zicht van kinderen.

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen, die kunnen worden weggegooid via uw plaatselijke recyclingfaciliteiten. Door het verpakkings- en verpakkingsafval op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

