


Culligan™




**RANKINIS
VANDENS
SIURBLYS**

Nešiojamas vandens siurblys

Nešiojamas ir patogus

#900179 SWP-11

FUNKCIJOS



ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Tam, kad sumažintų sužeidimų ir žalos turtui riziką, naudotojas privalo perskaityti visą šį naudojimo vadovą prieš surinkdamas, montuodamas ir naudodamas pompą.

Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų nurodymų, galite susižaloti arba sugadinti turtą.

Naudodami šį siurbį visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:


- Prieš naudojant šį siurbį reikia tinkamai surinkti ir sumontuoti pagal šį vadovą.
- Ši pompa skirta tik vandeniui tiekti. NENAUDOKITE kitų skysčių. NENAUDOKITE jo kitiems tikslams. Vandens aparate niekada nenaudokite jokio kito skysčio, išskyrus žinomą ir mikrobiologiškai saugų vandenį buteliuose.
- NENAUDOKITE pompos, kai yra sprogių garų.

PARUOŠTI BUTELĮ

1. Paimkite 10 l, 11 l, 15 l arba 18 l "Culligan" butelį. Nuimkite apsauginį lipduką nuo savo Culligan buteliuko dangtelio.



2. Pradurkite dangtelį plastikiniu siurblio dozatoriaus korpuso vamzdeliu.



3. Nuimkite pompos korpusą nuo butelio ir pradurtą butelį atidėkite į šalį.

SURENKITE SIURBLĮ

1. Švelniai nuvalykite tris vamzdelius drėgna šluoste, švelniu indų plovimo muilu ir vandeniu.


2. Surinkite žarnas sujungdami norimo ilgio dalis.

3. Surinktas žarnas pritvirtinkite prie pompos apačios.

4. Pritvirtinkite snapelį prie siurblio.

5. Surinktą siurblį įdėkite į butelį.


6. Pasukite kaklelį, kad pritvirtintumėte pompą prie butelio.



VALDYMO INSTRUKCIJOS

1. Padėkite puodelį, stiklinę ar ąsotį po snapeliu.

2. Kelis kartus paspauskite siurblio viršų, kad vanduo tekėtų.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Nuvalykite siurbį šluoste, švelniu indų plovimo muilu ir vandeniui.
2. Vamzdžius ir snapelius galima plauti indaplovėje.
3. Išardytą laikyti švarioje, sausoje vietoje.

Vartotojų paslaugų tarnyba EU rašyti adresu:
Culligan Company
Av Diagonal 371, 08008 Barcelona, Spain

Pagaminta Kinijoje

EN Scan this QR code to access the user manual in other languages:

DE Scannen Sie diesen QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen aufzurufen:

FI Skannaa tämä QR-koodi päästäksesi käyttöoppaaseen muilla kielillä:

LT Nuskaitykite šį QR kodą, kad pasiektumėte vartotojo vadovą kitomis kalbomis:

NL Scan deze QR-code om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding in andere talen:

PT Leia este código QR para aceder ao manual do utilizador noutras línguas:

ES Lea este código QR para acceder al manual del usuario en otros idiomas:

PL Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych językach:

FR Scannez ce code QR pour accéder au manuel d'utilisation dans d'autres langues:

NO Skann denne QR-koden for å få tilgang til brukerhåndboken på andre språk:

EE Skannige see QR-kood, et pääseda juurde teistes keeltes olevale kasutusjuhendile:

SE Skanna den här QR-koden för att komma åt användarmanualen på andra språk:

DK Scan denne QR-kode for at få adgang til brugervejledningen på andre sprog:

LV Noskenējiet šo QR kodu, lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai citās valodās:

IT Scansionare il codice QR per per accedere al manuale d'uso in altre lingue:

CZ Naskenováním tohoto QR kódu získáte přístup k uživatelské příručce v dalších jazycích:

HU Szkenelje be ezt a QR-kódot a más nyelvű felhasználói kézikönyv eléréséhez:



**APSAUGOTI APLINKĄ
Perdirbkite atsakingai.**

Culligan™