Culligan™



MANUELLE WASSERPUMPE

Flexible Wasserpumpe

Flexibel und praktisch

#900179 SWP-11

FUNKTIONEN



Gibt raumtemperiertes Wasser aus.

Ideal geeignet für unsere 10L, 11L, 15L und 18L Culligan-Flaschen - separat erhältlich.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Um die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden zu verringern, muss der Benutzer diese Anleitung vor dem Zusammenbau, der Installation und dem Betrieb der Pumpe vollständig lesen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Beachten Sie beim Betrieb dieser Pumpe stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden:

- Vor der Inbetriebnahme muss die Pumpe ordnungsgemäß zusammengebaut und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung installiert werden.

- Diese Pumpe ist nur für die Abgabe von Wasser bestimmt. Verwenden Sie KEINE anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie es NICHT für andere Zwecke. Verwende im Wasserspender nur bekanntes und mikrobiologisch unbedenkliches Wasser aus Flaschen.

- Betreibe die Pumpe NICHT, wenn explosive Dämpfe vorhanden sind.

FLASCHE VORBEREITEN



1. Nehmen Sie eine 10L, 11L, 15L oder 18L Culligan-Flasche. Entfernen Sie den Schutzaufkleber von der Kappe Ihrer Culligan-Flasche.

2. Stechen Sie die Kappe mit dem Kunststoffrohr des Pumpspenderkörpers durch.

3. Entfernen Sie den Pumpenkörper von der Flasche und legen Sie die durchstochene Flasche beiseite.

PUMPE MONTIEREN



1. Reinige die drei Rohre vorsichtig mit einem feuchten Tuch, mildem Spülmittel und Wasser.

2. Setze die Rohre zusammen, indem du die Abschnitte verbindest, damit sie die gewünschte Länge erhalten.

3. Befestige die montierten Rohre am Boden der Pumpe.

4. Befestige den Auslauf an der Pumpe.

5. Setze die zusammengebaute Pumpe in die Flasche ein.

6. TDrehe den Ring, um die Pumpe an der Flasche zu befestigen.

BETRIEBSANLEITUNG



1.Stellen Sie eine Tasse, ein Glas oder einen Krug unter den Ausguss.

2. Drücken Sie mehrmals auf die Oberseite der Pumpe, damit das Wasser fließt.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen Sie die Pumpe mit einem Tuch, milder Geschirrspülseife und Wasser.

2. Tuben und Ausgießer sind spülmaschinenfest.

3. In zerlegtem Zustand an einem sauberen, trockenen Ort lagern.

Verbraucherservices schreiben an:
Culligan Company
Av Diagonal 371, 08008 Barcelona, Spain

Hergestellt in China

EN Scan this QR code to access the user manual in other languages:

DE Scannen Sie diesen QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen aufzurufen:

FI Skannaa tämä QR-koodi päästäksesi käyttöoppaaseen muilla kielillä:

LT Nuskaitykite šį QR kodą, kad pasiektumėte vartotojo vadovą kitomis kalbomis:

NL Scan deze QR-code om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding in andere talen:

PT Leia este código QR para aceder ao manual do utilizador noutras línguas:

ES Lea este código QR para acceder al manual del usuario en otros idiomas:

PL Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych językach:

FR Scannez ce code QR pour accéder au manuel d'utilisation dans d'autres langues:

NO Skann denne QR-koden for å få tilgang til brukerhåndboken på andre språk:

EE Skannige see QR-kood, et pääseda juurde teistes keeltes olevale kasutusjuhendile:

SE Skanna den här QR-koden för att komma åt användarmanualen på andra språk:

DK Scan denne QR-kode for at få adgang til brugervejledningen på andre sprog:

LV Noskenējiet šo QR kodu, lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai citās valodās:

IT Scansionare il codice QR per per accedere al manuale d'uso in altre lingue:

CZ Naskenováním tohoto QR kódu získáte přístup k uživatelské příručce v dalších jazycích:

HU Szkennelje be ezt a QR-kódot a más nyelvű felhasználói kézikönyv eléréséhez:

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT
Recyceln Sie verantwortungsvoll.

Culligan™