

CB ULTRA

Distributeur d'eau en bouteille



Manuel

Avertissements

Description de l'utilisateur

Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire ce manuel. Veuillez suivre les instructions pour un fonctionnement correct et pour éviter les risques et les dommages. Ce manuel fait partie du produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité ainsi que sur l'installation, l'utilisation et l'élimination du produit. Veuillez vous familiariser avec toutes les informations incluses avant d'utiliser le produit. Le produit ne peut être utilisé que de la manière décrite dans ce manuel.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avertissements de sécurité

Ce manuel contient des sections concernant les conditions de sécurité, précédées de mots spécifiques :



REMARQUE : ce mot est utilisé pour indiquer des informations jugées importantes concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien du système.



ATTENTION: Ce mot est utilisé pour indiquer un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, pourrait causer des blessures, ou des dommages aux locaux et aux personnes.

Instructions à prendre en compte

Lisez et comprenez ce manuel et ses consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Suivez toutes les instructions. Cela évitera les incendies, les explosions, les chocs électriques ou d'autres dangers pouvant entraîner des dommages matériels et/ou des blessures graves ou mortelles.

Le produit ne doit être utilisé que par des personnes qui ont entièrement lu et compris le contenu de ce manuel d'utilisation. Conservez toutes les informations et instructions de sécurité pour référence future et transmettez-les aux utilisateurs ultérieurs du produit.

Obtention de documentation et d'information

La dernière version du manuel d'utilisation et du manuel technique peut être consultée et téléchargée en scannant le code QR ci-dessous, ou en visitant notre site Web d'assistance : technical.culligan.eu



Si vous lisez la documentation du produit sur Internet, vous pouvez envoyer vos commentaires au service client de Culligan. Les coordonnées sont disponibles sur le site Web d'assistance.

Contenu

INTRODUCTION	4
DESCRIPTION DE L'UNITÉ	5
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	10
INSTALLATION	11
FONCTIONNEMENT ET UTILISATION	11
ENTRETIEN	12
DÉPANNAGE ET RÉPARATIONS	15
ÉLIMINATION, DÉCHETS ET RECYCLABILITÉ	16
TABLE D'ENTRETIEN	17

Introduction

Avant d'installer le produit

Félicitations pour avoir choisi un produit Culligan. Nous avons conçu et fabriqué ce produit avec le plus grand soin pour nous assurer qu'il distribuera de l'eau ambiante, froide et pétillante ou chaude, froide et pétillante de la plus haute qualité. Afin de tirer le meilleur parti de votre fontaine à eau, veuillez lire les instructions de ce manuel et conserver le manuel pour référence future.

Utilisation prévue et mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

Le produit ne doit être utilisé que conformément aux instructions décrites dans ce manuel. Toute utilisation autre que celle décrite dans ce manuel est considérée comme une utilisation non prévue. Le produit doit être utilisé avec des accessoires et des composants d'origine.

Ce distributeur est destiné à la distribution d'eau uniquement. N'utilisez PAS d'autres liquides. N'utilisez jamais de liquide dans le distributeur autre que de l'eau embouteillée connue et sans danger pour les microbiens.

Le produit peut être installé en intérieur dans des lieux domestiques, commerciaux et industriels. comme:

- Cuisines, magasins, bureaux et autres environnements de travail.
- Maisons rurales, hôtels, motels et autres bâtiments résidentiels.
- Chambres d'hôtes et chambres d'hôtes.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits ouverts.

Description du produit

Système de refroidissement

Les refroidisseurs de la série BU1PVECHS utilisent un système de réservoir de refroidissement à refroidissement direct sous pression (PVDC). Le réservoir de refroidissement est fabriqué en acier inoxydable 304 qui est non corrosif et inerte.

La température de l'eau froide est pré-réglée en usine à environ 7 °C (45 °F) - la température de l'eau est contrôlée par un thermostat situé à l'arrière de l'appareil. La température de l'eau froide peut être ajustée à l'aide d'une vis fendue sur le corps de la commande (accessible via des fils sur le condenseur). En tournant cette vis dans le sens des aiguilles d'une montre, l'eau sera plus froide (et vice versa).

Système d'eau chaude

La température de l'eau chaude est pré-réglée en usine à environ 86 °C (187 °F) - la température de l'eau est contrôlée par un thermostat situé sur le réservoir chaud. La température de l'eau chaude peut être ajustée en fonction du modèle de réservoir chaud.

Circuit d'eau gazeuse

Le niveau de carbonatation de l'eau est basé sur la froideur de l'eau et la pression de la bouteille de CO₂. Le niveau de carbonatation dans l'eau peut être augmenté soit en augmentant la pression de CO₂ (max 60 psi/15 l par min), soit en réduisant la température de l'eau froide utilisée pour la carbonatation.

L'eau refroidie pré-gazéifiée est prélevée du réservoir froid, pressurisée par une pompe et mélangée au gaz CO₂ dans un réservoir de carbonatation à l'intérieur du système de réservoir de refroidissement à refroidissement direct des récipients sous pression (PVDC). Le réservoir est fabriqué à partir de plastiques de qualité alimentaire et d'acier inoxydable 304.

La température de l'eau gazeuse est contrôlée par la température de l'eau froide à l'intérieur du système de réservoir de refroidissement à refroidissement direct des récipients sous pression (PVDC). Le réglage de la température de l'eau froide ajuste également la température de l'eau gazeuse.

La cuve de carbonatation est un système pressurisé et protégé par un vase d'expansion.

La purge du circuit de CO₂ est nécessaire au démarrage initial, après l'assainissement et après la vidange complète de l'eau dans le réservoir.

Conduites d'eau et raccords

L'ensemble du circuit d'eau interne et tous les composants qui entrent en contact avec l'eau sont fabriqués à partir de matériaux approuvés pour les produits alimentaires.

Pieds de montage

L'unité est fournie avec 4 pieds de montage qui peuvent être utilisés pour mettre la glacière à niveau sur des surfaces inégales.

Vannes d'eau

Le contrôle de la distribution de l'eau est réalisé au moyen d'électrovannes électriques (3x 24V).

Panneaux

Tous les panneaux moulés extérieurs sont en plastique ABS. Le matériau utilisé est résistant aux UV et répond à toutes les exigences CE et UL en matière de sécurité incendie. Tous les panneaux métalliques sont fabriqués à partir d'acier galvanisé qui est ensuite peint. Le revêtement galvanisé offre une résistance accrue à la rouille et à la corrosion.

Compresseur

Uniquement pour le réfrigérant R600a

AVERTISSEMENT : matériau inflammable

Cet appareil contient le réfrigérant inflammable R600a. Ce réfrigérant hydrocarboné a un potentiel de réchauffement climatique de 4. Ce réfrigérant est inflammable - veuillez suivre ces précautions pour assurer un fonctionnement sûr de l'appareil :

AVERTISSEMENT : gardez les ouvertures de ventilation de l'appareil dégagées de toute obstruction

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : n'endommagez pas le circuit frigorifique.

Lors du transport et de l'installation, il faut veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. Si le réfrigérant est endommagé, évitez les flammes nues ou les sources potentielles d'inflammation et aérez la pièce où se trouve l'appareil pendant trente minutes.

Emplacement de la bouteille de CO2

La bouteille de CO2 peut être située dans le compartiment du filtre. Pour accéder au compartiment du filtre, reportez-vous à la section correspondante de ce manuel. Une base et un serre-câble réutilisable ou une sangle velcro (selon le modèle) sont fournis pour sécuriser la bouteille sur le site d'installation. Ne transportez pas la glacière avec la bouteille de CO2 à l'intérieur du compartiment du filtre, car cela pourrait endommager la glacière. La hauteur maximale totale de la bouteille de CO2 qui peut être installée à l'intérieur du compartiment est de 420 mm. Le diamètre maximum de la bouteille de CO2 est de 160 mm.

Les bouteilles de CO2 plus grandes doivent être installées loin de la glacière.

Régulateur de bouteille de CO2

Un régulateur de CO2 peut être fourni avec le refroidisseur selon le modèle. Celui-ci est situé à l'intérieur du compartiment du filtre.

Les régulateurs de CO2 peuvent être réglables selon le modèle.

Les régulateurs de CO2 peuvent différer selon la région.

Il est disponible dans les versions suivantes :

- Ambiant/Froid/Pétillant
- Chaud/Froid./Pétillant

Caractéristiques techniques

(distributeur sans bouteille)


Hauteur totale	1130 millimètre
Largeur	325 millimètre
Profondeur	425 millimètre
Hauteur du point de distribution	740 millimètre
Poids du distributeur	29 kg (ambiant/froid/pétillant) 29,6 kg (chaud/froid/pétillant)
Alimentation	220 à 240 V 50 à 60 Hz
Gaz réfrigérant	R600a/23g



CB Ultra


Vue de face

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Bidon |
| 2 | Boutons de distribution |
| 3 | Bac d'égouttage amovible, avec grille |
| 4 | Porte-gobelet (facultatif) |
| 5 | Bec verseur individuel |
| 6 | Bouteille de CO2 |
| 7 | Régulateur de pression de CO2 |
| 8 | Support de cylindre CO2 |
| 9 | Boîtier de régulateur de pression CO2 |
| 10 | Vanne PRV avec anneau de traction |




Vue arrière Ambient & Cold

1	Filtre à air
2	Manuel de l'utilisateur final QR Code
3	Contrôle du froid
4	Vidange d'eau froide
5	Plaque arrière
6	Évent de vidange du réservoir froid
7	Cordon de stabilité



Vue arrière Chaud et froid

1	Filtre à air
2	Manuel de l'utilisateur final QR Code
3	Contrôle du froid
4	Vidange d'eau froide
5	Vidange d'eau chaude
6	Plaque arrière
7	Évent de vidange du réservoir froid
8	Cordon de stabilité



Consignes de sécurité

Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsque des enfants et/ou des animaux se trouvent à proximité. Le produit peut être déséquilibré et peut tomber, se blesser ou, dans le pire des cas, même causer des blessures mortelles. Montez le produit sur un support au sol qui répond aux exigences minimales de stabilité. Utilisez une prise de courant mise à la terre avec une tension correcte.

SUR LES MODÈLES AVEC DES RÉSERVOIRS CHAUDS, LE FAIT DE NE PAS REMPLIR LE RÉSERVOIR CHAUD AVEC DE L'EAU AVANT D'ALLUMER L'INTERRUPTEUR DU CHAUFFE-RÉSERVOIR CHAUD PEUT CAUSER DES DOMMAGES PHYSIQUES À L'APPAREIL - (Reportez-vous au manuel technique pour l'emplacement de l'interrupteur du réservoir chaud).



ATTENTION : *il est interdit à l'utilisateur final d'accéder aux zones de service internes de la machine. Cette opération est réservée au personnel technique uniquement.*

Informations sur le gaz réfrigérant naturel et respectueux de l'environnement utilisé dans ce distributeur. Ce produit ne contient ni CFC ni HFC, qui contribuent au réchauffement climatique. Le système de réfrigération est rempli de HC R600a – Isobutane : un gaz naturel qui ne contribue pas au réchauffement climatique et qui, grâce à ses caractéristiques spécifiques, permet de réaliser des économies d'énergie substantielles.



ATTENTION : *Le R600a est un gaz inflammable, n'endommagez pas le circuit de réfrigération. En cas de dommages, tenez-vous à l'écart des sources d'inflammation, aérez la zone et appelez le fournisseur de services.*

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.

AVERTISSEMENT : gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : n'endommagez pas le circuit frigorifique.

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A est inférieur à 70 dB(A).

Ne pas utiliser si la fiche ou le câble sont endommagés.

Le distributeur est conforme aux règles de sécurité en vigueur dans l'Union européenne et porte donc le marquage CE.

Ne débranchez jamais en tirant sur le câble d'alimentation, tenez toujours la fiche.

Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas la fiche ou le câble dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas utiliser avec les mains mouillées.

L'appareil doit être utilisé avec le cordon de stabilité à l'arrière de l'appareil fixé au mur à tout moment. Le cordon de stabilité de fixation murale doit être fixé solidement au mur à une hauteur de 660 mm du sol. L'unité doit être située à environ 140 mm du mur. Assurez-vous que le cordon est bien tendu.

Installation

Comment installer le produit

Assurez-vous que l'installation et le raccordement électrique sont effectués par un technicien qualifié conformément aux instructions du fabricant et conformément aux réglementations de sécurité locales.

Les températures ambiantes recommandées pour le bon fonctionnement de l'appareil sont comprises entre 10 °C et 32 °C.

Utilisation et utilisation

Comment utiliser le produit

Ne placez pas d'objets sur le distributeur d'eau.



ATTENTION : *l'eau chaude atteint des températures élevées. Tenir hors de portée des enfants. L'eau bouillante et la vapeur peuvent brûler si elles sont renversées sur la peau. Ne touchez pas les robinets de distribution pour éviter de vous brûler.*

Distribution d'eau

Selon le modèle de glacière, il aura un, deux ou trois boutons situés sur le panneau avant Bouton Cook/Hot, Bouton Spark, Bouton Cold

- L'eau continuera d'être distribuée pendant que vous maintenez le bouton correspondant enfoncé.
- L'eau est distribuée comme suit :
 - Bouton blanc : eau ambiante
 - Bouton bleu : eau froide
 - Bouton rouge : eau chaude
 - Bouton vert : eau pétillante



REMARQUE : *par mesure de sécurité, vous devez appuyer sur le bouton rouge pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter. Relâchez le bouton pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur le bouton dans les 5 secondes pour distribuer de l'eau chaude.*

Arrêt temporaire

La machine peut rester inutilisée ou éteinte pendant une période prolongée. Dans ce cas, lorsque vous avez l'intention de l'utiliser à nouveau, procédez comme suit :

- Si le distributeur est resté éteint pendant plus de 24 heures, distribuez au moins 5 litres d'eau (selon les besoins et la qualité de l'eau) ;
- Si l'eau n'a pas été distribuée pendant plus de 24 heures, distribuez au moins 2 litres d'eau avant de consommer de l'eau ;
- Désinfectez le distributeur au besoin ;
- Le distributeur doit être géré dans le plein respect des règles d'hygiène, afin de garantir la qualité du produit distribué.

Entretien

Comment nettoyer le produit

Avant de nettoyer le refroidisseur, vous devez vous assurer que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.

Nettoyage de la glacière :

- Avant de nettoyer le refroidisseur, vous devez vous assurer que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs ou des nettoyeurs à base de chlore - ils endommageront la surface de finition de la glacière
- Utilisez un savon doux pour nettoyer les panneaux
- Il est recommandé d'utiliser des lingettes antibactériennes pour nettoyer la sortie d'eau sur une base hebdomadaire

Vider le bac d'égouttage :

- Le bac d'égouttage est livré avec une fonction d'auto-vidange en option. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si cette option a été installée - si vous avez un bac d'égouttage auto-vidange, vous n'avez pas besoin de le retirer pour le vider.
- Pour retirer le bac d'égouttage, vous devez le soulever d'environ 30 mm avant de le tirer vers l'avant.
- La façon la plus simple de soulever le bac d'égouttage est de placer votre pouce sur la face avant du bac d'égouttage, puis d'accrocher votre index dans le trou au centre de la grille.

Opérations/actions de maintenance préventive

En cas de dysfonctionnement, ne manipulez pas ou n'altérez pas les pièces internes du distributeur. Contactez le centre de service Culligan. En cas de panne, débranchez l'alimentation et contactez le centre de service Culligan. Les interventions non spécifiées dans ce manuel ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé ou des centres de service Culligan. Le manque d'entretien peut entraîner la casse ou la détérioration des tuyaux, voire provoquer une croissance bactérienne.

Comment remplacer les consommables

Changer la bouteille d'eau

Assurez-vous que lorsque la bouteille est vide, remplacez-la immédiatement pour éviter d'endommager les systèmes d'eau lorsque l'appareil est sous tension. Sur les modèles avec Hot Tanks, désactivez l'interrupteur Hot Tank. Prenez une bouteille, retirez l'autocollant du bouchon, soulevez délicatement la bouteille et placez la bouteille d'eau sur le distributeur d'eau, en appliquant une légère pression si nécessaire. Des bulles d'air monteront dans la bouteille lorsque les réservoirs seront remplis d'eau. Reportez-vous à la section « Distribution d'eau » et distribuez de l'eau de tous les types d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule librement. S'il y a un problème avec la distribution d'eau pétillante après le remplacement de la bouteille d'eau, assurez-vous que le régulateur de CO₂ est éteint, purgez l'air du gazéificateur en tirant sur l'anneau de la soupape de sécurité avec le bouton d'eau CO₂ jusqu'à ce que l'eau sorte de la vanne. Allumez le régulateur de CO₂. Sur les modèles avec réservoirs chauds, rallumez l'interrupteur du réservoir chaud.

Précautions avant l'installation d'une bouteille de gaz CO2



ATTENTION : *seules des personnes formées et comprenant parfaitement les précautions de sécurité associées à la manipulation des bouteilles de gaz doivent tenter de manipuler, de connecter ou de remplacer des bouteilles de gaz CO2. Assurez-vous toujours que la bouteille de gaz CO2 est de qualité alimentaire.*



ATTENTION : *la bouteille de gaz CO2 doit être munie d'une sangle ou d'une chaîne pour fixer la bouteille de gaz CO2 en position et fixée sur une surface plane.*



ATTENTION : *pour des raisons de calibrage, il est conseillé de changer le régulateur de CO2 tous les 5 ans. Les installations de stockage doivent être sèches, fraîches et bien ventilées, et ne doivent contenir aucune source de chaleur telle que des tuyaux de vapeur, des radiateurs, etc. Assurez-vous que la taille du cylindre est adaptée à la taille de la pièce.*



ATTENTION : *si la pièce où vous installez la bouteille de CO2 est plus petite que le volume spécifié ci-dessous, ou si vous ne disposez pas d'une bouteille de CO2 plus petite, vous ne devez pas l'installer tant que vous n'avez pas la bonne taille.*

- Les bouteilles ne doivent pas être placées à la lumière directe du soleil, ni à proximité de sources de chaleur ou en aucun cas dans des environnements où la température peut atteindre ou dépasser 50°C.
- Ne placez pas ou ne laissez pas de cylindres à proximité des ascenseurs de service, sous les passerelles ou dans des endroits où des objets lourds soumis à une manipulation peuvent entrer en collision avec eux et les faire tomber.
- Lors de la manipulation de grosses bouteilles (> 4 kg) à l'intérieur, utilisez des chariots adaptés équipés de chaînes de sécurité pour réduire le risque d'accidents résultant de blessures musculaires. Assurez-vous toujours que le capuchon de sécurité est bien en place.
- Stockez les bouteilles pleines dans des zones différentes des bouteilles vides.
- Ne versez pas le contenu dans d'autres récipients.
- N'annulez pas les marquages ou ne les rendez pas illisibles ; N'enlevez pas les étiquettes ou les étiquettes apposées par les fournisseurs.
- N'effectuez pas de réparations sur les conteneurs et ne les manipulez pas de quelque manière que ce soit.
- Étant donné que le poids spécifique du dioxyde de carbone est plus élevé que celui de l'air, la concentration de dioxyde de carbone est plus élevée aux niveaux les plus bas des pièces qui n'ont pas un flux d'air suffisant (en particulier dans les tranchées, les tunnels, etc.).



ATTENTION : *dans les installations de stockage, les bouteilles doivent être stockées verticalement et attachées aux parois à l'aide de chaînes ou d'autres harnais appropriés, pour éviter qu'elles ne se renversent. Les bouteilles de CO2 doivent être protégées contre la chaleur, car le niveau de pression augmente très rapidement lorsque la température augmente.*

Remplacement de la bouteille de CO2



REMARQUE : *avant de commencer l'installation de la bouteille de gaz CO2, assurez-vous d'avoir lu et suivi les instructions définies dans les Précautions avant l'installation de la bouteille de gaz CO2.*

L'unité est équipée d'un câble d'attache ou d'une sangle velcro pour la fixation en toute sécurité de la bouteille de gaz CO2.

- 1) Soulevez et retirez le bac d'égouttage.
- 2) Appuyez sur le clip visible à travers la fente de l'alcôve et inclinez le haut de la porte vers l'avant
- 3) Retirez la porte de la glacière.
- 4) Fermez le robinet de la bouteille de gaz CO2 actuellement installée.
- 5) Relâchez toute pression dans la tuyauterie en distribuant ou en tirant la soupape de surpression dans le compartiment.
- 6) Débranchez la tuyauterie de CO2 du refroidisseur.
- 7) Retirez la bouteille de gaz CO2 de la sangle ou du câble d'attache.
- 8) Retirez le régulateur à l'aide d'une clé.
- 9) Donnez au client sa bouteille de gaz vide à stocker dans un endroit sûr.
- 10) Vérifiez que la nouvelle bouteille de gaz est du CO2 de qualité alimentaire.
- 11) Retirez le capuchon anti-poussière (le cas échéant) de la sortie de CO2 sur la bouteille.
- 12) Dirigez la sortie dans un endroit sûr, ouvrez le robinet de la bouteille de gaz pendant une seconde et refermez-le, cela purgera le gaz qui éliminera toute poussière de la sortie.
- 13) Connectez le régulateur de CO2 fourni à la bouteille de CO2, puis serrez-le avec la clé appropriée.
- 14) Connectez le tube bleu de CO2 au connecteur à montage rapide du régulateur de pression de CO2.
- 15) Placez la bouteille dans le compartiment et fixez-la avec le câble de cravate.
- 16) Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz et réglez la pression selon les besoins de ce modèle.
- 17) Vérifiez les fuites à l'aide du liquide de détection de fuites (LDF).



REMARQUE : *En cas de fuite, fermez la vanne de la bouteille de gaz CO2 et évacuez la pression résiduelle dans la conduite en tirant sur la soupape de surpression. Réparez la fuite, puis réappliquez la pression.*

- 18) Remplacez la porte et le bac d'égouttage.

Réglage de la carbonatation

Reportez-vous aux instructions du fabricant pour le réglage du régulateur spécifique.

Dépannage et réparations

Comment identifier et résoudre les problèmes

Émettre	Possible Cause	Solution
1 - Le refroidisseur ne distribue pas d'eau.	A – La bouteille d'eau est vide	Remplacer la bouteille par une bouteille neuve
	B – Les vannes ne s'ouvrent pas	Contacter le service d'assistance technique
	C – Cuve froide congelée	Éteignez l'appareil pour dégivrer et contactez le service d'assistance technique
	D - La pompe ne fonctionne pas	Contacter le service d'assistance technique
2 - La glacière fournit trop peu d'eau.	A – La bouteille d'eau est vide	Remplacer la bouteille par une bouteille neuve
	B – Blocage/restriction	Contacter le service d'assistance technique
3 - L'eau n'est pas assez froide.	A - Vérifiez la température réglée sur le thermostat	Abaissez la température en tournant le levier du thermostat
	B - La grille de ventilation pourrait être bloquée par la poussière	Nettoyez le gril avec une brosse ou de l'air comprimé
	C - Manque d'espace pour une ventilation correcte à l'arrière de l'appareil	Assurez-vous que l'appareil ne repose pas contre le mur mais qu'il y a suffisamment d'espace pour la ventilation
4 - L'eau n'est pas assez chaude.	A – Balance dans la cuve chaude	Contacter le service d'assistance technique
5 - L'eau n'est pas scintillante.	A – La bouteille de gaz CO2 est vide	Remplacer par une bouteille pleine
	A – Le robinet de la bouteille de gaz CO2 est fermé	Vérifiez que la vanne est ouverte

Comment réparer le produit

Pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation, les réparations et l'entretien ne doivent être effectués que par un technicien qualifié ou dans un centre de service Culligan. Ne réparez pas le produit vous-même.

Aucune responsabilité n'est assumée pour les interventions non couvertes par ce manuel. Dans le cas de telles interventions, la garantie peut être révoquée. Les interventions qui peuvent être nécessaires et qui ne sont pas spécifiquement indiquées dans le manuel ne peuvent être effectuées que par le centre de service Culligan.



AVERTISSEMENT : la garantie et la certification CE de cette machine sont automatiquement annulées si toute altération, modification ou combinaison avec une autre machine ou appareil est considérée comme la source d'une réclamation. La certification CE peut être annulée à la suite de toute altération ou modification. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une altération, d'une modification ou d'une combinaison avec une autre machine ou un autre appareil.

Élimination, déchets et recyclabilité

Informations pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.



La poubelle barrée indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries ne doivent pas être éliminés comme des déchets municipaux non triés, mais collectés séparément. Ce symbole figurant sur le produit, les piles, les accumulateurs ou l'emballage ou la documentation indique que le produit et les piles ou accumulateurs ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les ordures ménagères à la fin de leur cycle de vie.

Cette unité est marquée conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à ce que le produit soit correctement mis au rebut, vous contribuez à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé. Le symbole sur l'appareil indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique mais doit être apporté à un centre de recyclage dédié aux équipements électriques et électroniques.

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le bureau local approprié, le service d'élimination des déchets ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont 100 % recyclables. Veuillez recycler chaque matériau dans le bac approprié. Veuillez suivre les directives locales sur l'élimination des déchets. Pour des raisons de sécurité, conservez le matériau d'emballage hors de la portée et de la vue des enfants.

L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, qui peuvent être éliminés par vos installations de recyclage locales. En éliminant les emballages et les déchets d'emballage de manière appropriée, vous contribuez à éviter d'éventuels dangers pour l'environnement et la santé publique.

Tableau d'entretien

[illegible]

REMARQUE : pour maintenir votre distributeur d'eau en bon état de fonctionnement, il est nécessaire de vérifier périodiquement le système.